

SKIPPER S 1600 Fargesonar

Brukers Veiledning
Installasjonsveiledning

5144 N.
Juli 95.



SKIPPER Electronics A/S
Ryensvingen 5
P.O. Box 151, Manglerud
0612 Oslo
NORWAY

Telephone: +47 23 30 22 70
Telefax: +47 23 30 22 71
E-mail: skipper@skipper.no
Web: www.skipper.no
Co. reg. no: NO-965378847 - MVA

SKIPPER

Innhold

TIPS FOR PÅFØRING AV VULKANISERINGSTAPE	2
INSTALLASJONSMERKNADER	3
ANLEGGSBESKRIVELSE	4
DIMENSJONER	6
INSTALLASJONSINSTRUKSJONER	7
[1] INSTALLASJONSSTED	7
[2] INSTALLASJON AV SONARBRØNNEN	8
[3] SAMMENKOBLING AV SVINGERUTSTYR	12
[4] INSTALLERING AV KABINETTET	19
[5] ELEKTRISKE TILKOBLINGER	20
REFERANSER OG FUNKSJONER	21
[1] BETJENINGSPANELET	21
[2] BETJENINGSTASTER PÅ FJERNKONTROLLEN	22
[3] M15 (15 TOMS KABINETT) BAKRE PANEL	22
[4] M10 (10 TOMS KABINETT) BAKRE PANEL	23
[5] TILKOBLINGER PÅ BAKPANELET TIL SVINGERENHETEN	24
STANDARDINNSTILLINGER	25
[1] FABRIKKINNSTILLINGER	25
[2] RETUR TIL FABRIKKINNSTILLINGER	25
[3] BRUKERINNSTILLINGER	26
GRUNNLEGGENDE BETJENING	27
[1] BETJENING SOM ENSTRÅLE SØKESONAR	27
[2] SKJERMBILDER	29
[3] SKJERMINFORMASJON	31
FUNKSJONER FOR BETJENINGSTASTER	32
[1] MENY TAST	32
[2] HEVE/SENKE SVINGERUTSTYRET	42
[3] SKJERMBILDER	43
[4] MÅLFØLGING TAST	43
[5] TERSKEL TAST	44
[6] OMRÅDE TAST	44
[7] SØKEOMRÅDE TAST	45
[8] VARIABEL AVSTANDSMÅLER	46
[9] PEILING TASTER	47
[10] TILT TASTER	47
[11] NÆRFORSTERKNING	48
[12] FORSTERKNING	48
[13] AV/PÅ - LYSSTYRKE	48
SPESIFIKASJONER	49

